



РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА СУШКОЙ ДЛЯ ПОСУДЫ



СУШКА ДЛЯ ПОСУДЫ AQ

ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ СТАЛИ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕЁ ЭСТЕТИЧНЫЙ
ВНЕШНИЙ ВИД И ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕДСТАВЛЕНА В ДВУХ ВИДАХ:

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ И ХРОМИРОВАННАЯ СТАЛЬ

ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО СЛЕДОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ:

- ✓ МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ СТРОГО
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕННОЙ СХЕМОЙ УСТАНОВКИ
- ✓ РАСПРЕДЕЛЯЙТЕ НАГРУЗКУ РАВНОМЕРНО НА КАЖДЫЙ
УРОВЕНЬ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ПРОГИБОВ
- ✓ РЕГУЛЯРНО УДАЛЯЙТЕ ВЛАГУ С ПОДДОНОВ,
ПРОМЫВАЙТЕ ИХ И ВЫТИРАЙТЕ НАСУХО, НЕ ДОПУСКАЯ ЗАСТОЯ ВОДЫ
- ✓ ИСКЛЮЧАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ АГРЕССИВНЫХ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНЫХ,
МАСЛЯНЫХ, СОЛЕСОДЕРЖАЩИХ, ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ
И АБРАЗИВНЫХ СОСТАВОВ НА ИЗДЕЛИЕ
- ✓ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОРРОЗИИ ПРИ ЧИСТКЕ СУШКИ
НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГУБКИ И ЖЕСТКИЕ ЩЕТКИ
- ✓ РЕКОМЕНДУЕМ УСТАНОВЛИВАТЬ СУШКУ В КОРПУС БЕЗ НИЖНЕГО
ПОЛИКА ИЛИ ЦАРГ ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ВЕНТИЛИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА

ПРИ УХОДЕ ЗА СУШКОЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:



- МЫЛЬНЫЙ РАСТВОР
- МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ И СПИРТСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА
- МЯГКИЙ ТКАНЕВЫЙ МАТЕРИАЛ, САЛФЕТКИ
ИЗ МИКРОФИБРЫ ПОРОЛОНОВЫЕ ГУБКИ
- ОТЛОЖЕНИЯ КАЛЬЦИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ МОЖНО
УДАЛЯТЬ ПРИ ПОМОЩИ РАСТВОРА ТРЕХ ЧАСТЕЙ ВОДЫ
И ОДНОЙ ЧАСТИ УКСУСА. ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЕ
СЛЕДУЕТ ПРОМЫТЬ И ВЫТЕРЕТЬ НАСУХО